





FURNIBOX M

10.06.20/M



Wyłącznik magnetyczny z automatycznym wyłączeniem po 30 s braku ruchu, także przy otwartej szufladzie
 Magnetic switch with automatic shut-off after 30 s of no motion, even when the drawer is open
 Magnetschalter mit automatischer Abschaltung nach 30 s ohne Bewegung, auch bei geöffneter Schublade



12V DC



BATTERY
 LI-PO 3.7VDC
 2000mAh 7,4W

input: 5VDC USB-C / MAX 1A
 output: 5VDC

